



En las máquinas que tienen programada la opción 1, 2 ó 3, si el usuario no introduce la ficha de control del menor de edad o la persona responsable no envía el pulso de radiofrecuencia, ésta no admite monedas y muestra en el display el mensaje «AduL.»



Las máquinas admiten la ficha de control del menor de edad si el crédito es 0 o no está activada mediante el pulso de radiofrecuencia

3.4. MENSAJES

Los mensajes de incidencias que puede mostrar el display son:

F0 Atasco en la salida del producto.

Si el micro de la trampilla se queda activado, esa trampilla se queda fuera de servicio y si se le solicita producto de algún canal de esa trampilla dará AGOTADO PRODUCTO.

Cuando están todas las trampillas averiadas la máquina se pondrá en FUERA SERVICIO. Esta avería desaparece cuando las trampillas has vuelto a su estado normal.

2.- Cuando la máquina está en reposo y se producen tres impulsos en cualquier trampilla la máquina se pondrá FUERA SERVICIO. Para quitar esta avería hay que rearmar.

Eliminar la incidencia y rearmar la máquina.

F3 Memoria desprogramada.

Programar de nuevo los precios de venta, códigos de tarjetas, etc.

F11 Error en la devolución

Este mensaje lo pueden mostrar las máquinas que tienen monedero Precision. Eliminar la incidencia y rearmar el monedero siguiendo las instrucciones del módulo de Fundamentos Técnicos del monedero Precision.

A1

En los modelos de máquinas que tienen Selector de monedas se produce esta incidencia cuando alguna salida del selector se queda constantemente activada.

En los modelos de máquinas con Monedero Precision se produce esta incidencia cuando la máquina no se comunica con el monedero.